



Ynformaasje Vaatswasser

Opstarten

- Zet de machine **aan**, in het scherm komt „Fill“ te staan.
- ‚Fill‘ is het vullen van de waterbak, duurt ongeveer **20 - 30 minuten**.
- Als scherm verandert in temperatuur weergave van rond de 60 graden is de machine **klaar voor gebruik**.
- **DE AFWAS VOORSPOELEN**

Afsluiten en schoonmaken (Einde van de dag)

- **Controleer of er theelepeltjes op de roosters liggen!**
- Haal één van **spoelarmen** eraf.
- Verwijder beide roosters.
- Haal de **stop** uit de machine.
- Spoelarm terug zetten, klep dicht en druk op **leegpompen**.
- Bij „einde“ in het scherm, machine **uit** zetten.
- **Stop** en roosters terugplaatsen

